

Petunjuk Installasi Rangkaian PAnCar ULang (PACUL)



Angga S Arly
www.ngoprekradio.com

*****INPUT

disambung ke Radio INPUT atau Radio RX, sifat nya hanya me receive.
pada Board bertuliskan G I H L

G = Ground
I = Input Audio (Speaker Out Radio)
H = COR Active HIGH
L = COR Active LOW

keterangan : Sesuaikan COR yang digunakan... kalo radio tersebut ACTive High
masuk ke H, tetapi kalau active Low masuk nya ke L.

*****OUT

disambung ke Radio yang hanya untuk TX saja... jd untuk OUTPUT ini bisa saja
menggunakan radio yang tidak bisa receive atau budeg..
tulisan G O P

G = Ground
O = Output Audio (masuk ke Input / Mic Radio)
P = PTT Control

keterangan : kalau yg digunakan nya HT biasanya PTT sudah include dengan MIC
in.. jadi yang disambung hanya Ground dan MIC IN. PTT tidak usah.. tapi kalo
yang dipasang RIG yang harus disambungkan adalah Ground, Mic In dan PTT

*****LINK

Sifatnya adalah input output dalam 1 Radio. yang disambung adalah : G I O H L
P

G = Ground
I = Input (out speaker radio)
O = Output (mic in radio)
H = COR Active High
L = COR Active Low
P = PTT

silahkan sesuaikan COR yang digunakan, High atau LOW. dan seperti out diatas.
kalo yang digunakan HT hanya sambungkan out ke mic, abaikan titik P (PTT)
tapi kalau yang digunakan RIG sambungkan PTT nya ke titik P